

**Mer Lyst Spretten rabbitvibrator**  
**Art. 121678**

**Medfølgende i esken :** Vibrator og USB-ladekabel.

Før du benytter ditt leketøy for første gang, anbefales det at produktet rengjøres og lades helt opp for å sikre full batterikapasitet.

**Renhold :** Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken.

**Hvordan lade :** Du kobler enkelt laderen til de magnetiske punktene på vibratoren. Koble USB-porten til strøm, og et blinkende lys indikerer at ladning pågår. Ved konstant lys er produktet fulladet. NB! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på. Merk at vi kun anbefaler adapter med maks 5 volt.

**Skru Av/På :** Hold på knappen inne i 3 sekunder for støt funksjonen. Hold inne den øverste knappen i 3 sekunder vibrasjon.

**Endre program :** Trykk enkle trykk på den nederste knappen for å endre program/styrke på støt funksjonen og øverste knappen for å justere vibrasjon.

Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

**Materiale:** Silikon og ABS-plast

- Oppladbar: Ja, USB
- Intensitetsnivåer: 10
- Vanntett: Ja, dusjtett
- Anbefalt: glidemiddel: Vannbasert glidemiddel
- Antall motorer: 2

