

Mer Lyst Dristig vibrerende analkuler
Art. 121684

Medfølgende i esken : Vibrator og USB-ladekabel.

Før du benytter ditt leketøy for første gang, anbefales det at produktet rengjøres og lades helt opp for å sikre full batterikapasitet.

Renhold : Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke løser og påfører et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken.

Hvordan lade : Ladekabelen tilkobles ved å sette i stikklederen i ladehullet som ligger over DC-merket på produktet. Første gang denne skal lades må du fysisk lage hull i silikonet for at laderen skal få kontakt. Koble USB-porten til strøm, og et blinkende lys indikerer at ladning pågår. Ved konstant lys er produktet fulladet. NB! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på. Merk at vi kun anbefaler adapter med maks 5 volt.

Skru Av/På : Hold knappen inne i 3 sekunder til det lyser på produktet.

Endre program : Trykk enkle trykk på på-knappen på produktet.

Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

Materiale: Silikon og ABS-plast

- Oppladbar: Ja, USB
- Intensitetsnivåer: 9
- Vanntett: Ja, dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

