

Tango Americana klitorisvibrator
Art. 121690

Medfølgende i esken : Vibrator og USB-ladekabel.

Før du benytter ditt leketøy for første gang, anbefales det at produktet rengjøres og lades helt opp for å sikre full batterikapasitet.

Renhold : Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken.

Hvordan lade : Du kobler enkelt laderen til de magnetiske punktene på vibratoren. Koble USB-porten til strøm, og et blinkende lys indikerer at ladning pågår. Ved konstant lys er produktet fulladet. NB! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på. Merk at vi kun anbefaler adapter med maks 5 volt.

Skru Av/På : Hold på knappen inne i 3 sekunder til det lyser på produktet.

Endre program : Trykk enkle trykk på på-knappen på produktet for å endre program/styrke.

Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

Materiale: Silikon, ABS

- Oppladbar: Ja, USB
- Intensitetsnivåer: 9
- Vanntett: Ja, dusjtett
- Anbefalt: glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

