

Tango Colgada rabbitvibrator
Art. 121694

Medfølgende i esken : Vibrator og USB-ladekabel.

Før du benytter ditt leketøy for første gang, anbefales det at produktet rengjøres og lades helt opp for å sikre full batterikapasitet.

Renhold : Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken.

Hvordan lade : Ladekabelen tilkobles ved å sette i stikkkladeren i ladehullet som ligger over DC-merket nederst på produktet. Første gang denne skal lades må du fysisk lage hull i silikonet for at laderen skal få kontakt. NB! Ikke la leketøy ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på. Merk at vi kun anbefaler adapter med maks 5 volt.

Skru Av/På : Hold på knappen inne på knappen i 3 sekunder.

Endre program : Trykk enkle trykk (på knappen)

Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

Materiale: Silikon og ABS-plast

- Oppladbar: Ja, USB
- Intensitetsnivåer: 10
- Vanntett: Ja, badetett
- Anbefalt: glidemiddel: Vannbasert glidemiddel
- Antall motorer: 2

