

Mer Lyst Spennende vibrerende Pute

Art. 121115

Medfølgende i esken: Vibrerende pute og magnetisk USB ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å garantere at den har full kapasitet.

Hvordan lade: Du kobler enkelt laderen til de magnetiske punktene på vibratoren. Når den er koblet til strøm, vil det blinke et rosa lys som indikerer at den lader. Når det lyser konstant, er den fulladet.

OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Skru på: Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru vibratoren på.

Endre program: Trykk lett på knappen for å endre program.

Skru av: Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru vibratoren av.

Renhold: Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon ABS
- Ftalatfri
- Lengde: 26,3 cm
- Bredde: 13,6 cm
- Dybde: 2 cm
- Brukstid: 40-70 min (avhengig av intensitetsnivå)
Ladetid: 80 minutter
- Oppladbar: Ja
- Intensitetsnivåer: 3 hastigheter og 6 vibrasjonsmønstre
- Vanntett: Ja, badetett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

